

ULTRASONIC A

KONZENTRIERTER ENTFETTER - ZUSATZMITTEL

ULTRASONIC A ist auf der Basis von Verdünnern und nicht-ionischer Tensioaktivierer formuliert, um als entfettendes Zusatzmittel zusammen mit Alkalireinigern in Entfettungs- und Phosphaftbädern in Ultraschall Reinigungsanlagen angewendet zu werden. Mit seiner ausgeglichenen Formel hat es die Eigenschaft als Netzmittel zu wirken.

DOSIERUNG UND ANWENDUNGSWEISE

Im Reinigungsbad verdünnt in einem Verhältnis von 0,5% zusammen mit ULTRASONIC 7 (dies in einem Verhältnis von 3%) anzuwenden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBE: GELBLICH

AUSSEHEN: TRANSPARENTE FLÜSSIGKEIT

GERUCH: CHARAKTERISTISCHER

RELATIVE DICHTE : 1,01 +/- 0,05 g/ml

pH 1% 7,5 +/- 0,5

ENTHÄLT UNTER ANDEREN FOLGENDE KOMPONENTEN

Weniger als 5% Glykole

Mehr als 30% Nicht-ionische Tensioaktivierers

Dieses Produkt entspricht der geltenden Gesetzgebung zur biologische Abbaubarkeit und den gesundheitlichen Richtlinien für Reinigungsmittel.