

ULTRASONIC 4

REINIGUNGSMITTEL FÜR ALUMINIUMTEILE

ULTRASONIC-4 Es wird formuliert, um als Waschmittel für die Reinigung der Teile und Werkzeuge für Aluminium durch Eintauchen in Reinigungsmaschinen Ultraschall verwendet werden.

Mit seiner ausgewogenere Formulierung hat gezeigt Eigenschaften entfernen eingebettete Sedimente von Fett, Öl oder jede andere Art von stur, zu vermeiden, die re Ablagerung auf Teile bereits sauber ist.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG

ULTRASONIC-4 verwendet werden in das Wasser in den Tank des Ultraschall mit einer Rate zwischen 2 % und 5 % verdünnt.

TECHNISCHE MERKMALE

FARBE	BLAU
AUSSEHEN	TRANSPARENTE FLÜSSIGKEIT
GERUCH	CHARAKTERISTISCH
DICHTE	1,12 +/- 0,05 g/cm ³
pH 1%	10,9 +/- 0,5

ENTHÄLT NEBEN ANDEREN KOMPONENTEN

5 – 15 %	Nichtionischen Tensioactinos
< 5%	Anionische Tenside
< 5%	Phosphate
< 5%	EDTA (tetrasodium etilendiamintetracetate) und deren Salze

Dieses Produkt entspricht der aktuellen Gesetzgebung auf biologische Abbaubarkeit und die Sanitär technische Verordnung über Detergenzien.